



HENOTA ARRA

NOTICE D'INSTALLATION
MONTAGE STAFF / PLAFOND PLACOPLÂTRE®




1 ÉTAPE 1

Sortir le matériel de l'emballage.



1 staff en plâtre




2 équerres de fixation



4 vis M6


2 ÉTAPE 2

Repérer l'épaisseur du placoplâtre®.




3 ÉTAPE 3

Ajuster la hauteur des équerres de fixation en fonction de l'épaisseur du placoplâtre®.




4 ÉTAPE 4

Créer une ouverture dans le plafond aux dimensions de la sous-face du staff.




5 ÉTAPE 5

Insérer le staff dans l'ouverture, en le présentant de biais.



6 ÉTAPE 6


Visser les vis à travers le placoplâtre®, dans les équerres de fixation.



4 vis à placoplâtre (non fournis)

7 ÉTAPE 7

Enduire les joints creux et têtes de vis. Laisser sécher avant ponçage.




8 ÉTAPE 8

Lisser, poncer les joints et appliquer la couche de finition.



9 ÉTAPE 9

Placer l'appareil électrique, dans le staff.
(Voir fiche d'installation si nécessaire)




VIDÉO MONTAGE
STAFF DANS BA13




HENOTA **ARRA**

NOTICE D'INSTALLATION
MONTAGE STAFF / PLAFOND EN STAFF




1 ÉTAPE 1

Sortir le matériel de l'emballage. Les vis et équerres sont inutiles pour ce type de montage.



1 staff en plâtre




2 équerres de fixation



4 vis M6


2 ÉTAPE 2

Créer une ouverture dans le plafond aux dimensions de la sous-face du staff.




3 ÉTAPE 3

Insérer le staff dans l'ouverture, sous-face affleurant à celle du plafond staff.




4 ÉTAPE 4

Maintenir l'ensemble avec des tasseaux (1).



5 ÉTAPE 5


Enduire les coins libres et laisser sécher. Ajouter des polochons de staff aux 4 coins à l'arrière du support staff pour un bon maintien.



ATTENTION À NE PAS METTRE DE STAFF SUR LES PARTIES FONCTIONNELLES ET VISIBLES DE L'APPAREIL.


6 ÉTAPE 6

Retirer les tasseaux de fixation et enduire les coins vierges.




7 ÉTAPE 7

Lisser, poncer les joints et appliquer la couche de finition.



8 ÉTAPE 8

Placer l'appareil électrique, dans le staff.
(Voir fiche d'installation si nécessaire)



(1) Il est également possible d'utiliser les équerres de fixation pour sceller le support staff en les vissant à l'envers sur le support staff. Cela permet d'avoir un réglage possible pour des épaisseurs de plafonds allant de 30 à 40 mm d'épaisseur.